


Fahrwerk



Nr.	Code	Bezeichnung	Lager	Nr.	Code	Bezeichnung	Lager
1S	F1S	Chassi		36S	F36S	Kabelverteilung	
2S	F2S	Sechskantmutter M10		37S	F37S	Stift 1044	
3S	F3S	Schraube 10x25		38S	F38S	Stützfuss	
4S	F4S	Schraube 8x100		39S	F39S	Sechskantmutter M18	
5S	F5S	Unterlagsscheibe		40S	F40S	Kette 5/8"x3/8" 523 CB88	
6S	F6S	Federunterlagsscheibe		40S	F40S	Kette 5/8"x3/8" 639 CB104	
7S	F7S	Stoppmutter M8		40S	F40S	Kette 3/4"x7/16" 685 CB136	
8S	F8S	Stoppmutter M12		41S	F41S	Schraube 10x45	
9S	F9S	Ring 1049		42S	F42S	Hydraulikmotor OMR315	
10S	F10S	Lager 6201 2Z		43S	F43S	Ritzel 5/8" 11Z	
11S	F11S	Seegerring Ø32mm		44S	F44S	Federstift 8x50	
12S	F12S	Distanzring 1053		45S	F45S	Flansch SBP FL206	
13S	F13S	Schraube 12x45		46S	F46S	Welle 1054	
14S	F14S	Abladegabeln		47S	F47S	Hutmutter M8	
15S	F15S	Platte zu Abladearm		48S	F48S	Bedinhebel	
16S	F16S	Block zu Abladearm 1021		49S	F49S	Kunststoffkappe	
17S	F17S	Schraube 8x20		50S	F50S	Gabel	
18S	F18S	Seegerring		51S	F51S	Bedinhebel Kabine	
19S	F19S	Unterlagsscheibe 100mm		52S	F52S	Flache Rosette 12mm	
20S	F20S	Ritzel 5/8" Z11 mit Lager		53S	F53S	Ring 1041	
21S	F21S	Stift 1050		54S	F54S	Stift 1040	
22S	F22S	Kettenspanner		55S	F55S	Sicherheitsstift	
23S	F23S	Sechskantmutter M16		56S	F56S	Schraube 8x25	
24S	F24S	Schraube M16		57S	F57S	Halterung Bedinhebel	
25S	F25S	Seegerring		58S	F58S	Auszug zu Halterung	
26S	F26S	Vollastfühler		59S	F59S	Kunststoffkappe	
27S	F27S	Feder mit Hacken		60S	F60S	Auszug zu Bedinhebel	
28S	F28S	Lochblech		61S	F61S	Schraube 20x120	
29S	F29S	Seil Front CB88 6690mm		62S	F62S	Unterlagsscheibe gerilt	
30S	F30S	Seil Heck CB88 7100mm		63S	F63S	Zugmaul	
31S	F31S	Seil Front CB104 7520mm		64S	F64S	Stoppmutter M20	
32S	F32S	Seil Heck CB104 7690mm		65S	F65S	Nadellager	
33S	F33S	Stift 1045		66S	F66S	Ring 1039	
34S	F34S	Seil Front CB136 7520mm		67S	F67S	Distanzring	
35S	F35S	Seil Heck CB136 9070mm		68S	F68S	Stift 1000	
		Nicht mehr lieferbar		Lager		Auf Anfrage	

